



“DOCCIONE” è un prodotto BONOMINI srl  
per info: [bonomini@bonomini.com](mailto:bonomini@bonomini.com)

## DOCCIONE

Piletta sifonata per piatti doccia con foro diametro 88mm.

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Pulire il piatto doccia nella superficie di contatto con le guarnizioni.

Posizionare la guarnizione (4) sotto la flangia della piletta (3) e la guarnizione (5) sopra il corpo doccia (6).

Posizionare il corpo doccia (6) sotto il piatto doccia, con lo scarico rivolto nella direzione desiderata, ed avvitare la flangia filettata (3) attraverso il foro del piatto doccia. Serrare con cura ed attenzione usando la chiave (0)

**\* N.B.:** Se la piletta risultasse troppo lunga, tagliare il filetto con un seghetto per portarla alla misura desiderata.

Infilare il corpo sifone estraibile (2) all'interno della flangia filettata (3), avendo cura di lubrificare la guarnizione ORING con del grasso idrorepellente. Assicurarsi che il sifone estraibile sia inserito fino in fondo (la guarnizione deve scomparire tutta dentro la flangia filettata (3).

Posizionare il coperchio cromato (1) in modo che due peduncoli ad incastro siano in corrispondenza delle loro sedi presenti sulla flangia (3). Premere con una certa forza prima uno poi l'altro incastro in modo da udire lo scatto.

Per ispezionare il sifone è necessario togliere il coperchio cromato (1): fare leva con un utensile a forma allungata (tipo cacciavite). Quindi togliere il sifone estraibile (2) facendo presa con una pinza sulla linguetta centrale. il corpo estraibile (2) è completamente smontabile : una volta tolta la ORING sganciare i due corpi dell'incastro che li unisce.

## DOCCIONE

Waste trap for shower trays for hole with Ø88 mm.

### INSTRUCTIONS:

Clean the shower surface of contact with the gasket.

Place the gasket (4) under the flange of the drain (3) and the gasket (5) over the body (6).

Position your body Doccione (6) under the shower tray, with the outlet pointing in the desired direction, and screw the threaded flange (3) through the hole in the shower tray. Tighten with care and attention by using the key (0).

**\* NOTE:** If the drain is too long, cut the thread with a hacksaw to bring it to the desired size.

Insert the removable trap body (2) into the threaded flange (3), taking care to lubricate the of O-RING seal with grease. Make sure the removable trap is inserted all the way (the seal must disappear into the threaded flange (3).

Place the chrome-plated cover (1) so that two interlocking peduncles are in correspondence of their seats on the flange (3). Press with some force first one then the other joint so that it clicks.

To inspect the siphon is necessary to remove the chrome-plated cover (1): a tool to pry with elongated shape (type screwdriver). Then remove the removable trap (2) by holding with a pair of pliers on the center tab. extractable body (2) is completely removable: after removing the release ORING The two parts of the joint that connects them.